

Soporte grifería

Instrucciones de montaje

1- Instalar la pileta.

2- Montar la junta de goma entre la grifería y la pileta.

3- Insertar la grifería en la perforación de la pileta.

4- Insertar la arandela plástica provista por Johnson Acero.

5- En caso de contar con algún tipo de refuerzo perteneciente a la grifería, se debe reemplazar por la arandela plástica de punto nº4.

No utilizar el refuerzo triangular adicional – ver (*).

6- Posicionar el soporte metálico en el cuerpo inferior de la grifería y roscar la tuerca de fijación.

7- Ajustar manualmente los tornillos del soporte metálico a la mesada prestando atención a no deformar la pileta.

